



MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE

Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21

Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi - Chronomètre SOLAIRE / réf 376CE

Affichage des fonctions par pression successive sur «mode» : Heure > Chronomètre > Alarme > Heure.

REGLAGE DE L'HORLOGE / CALENDRIER

Sélection par « mode » ; les secondes clignotent

Sélection des minutes par « Split/Reset » > correction par « Start/Stop » ; même démarche par Heures, Date, Mois, Jour

Mémorisation par « Mode »

REGLAGE DE L'ALARME

Sélection par « Mode » ; les heures clignotent > correction par « Start/Stop »

Sélection des minutes par « Split/Reset » > correction par « Start/Stop »

Mémorisation par « Mode »

Armer ou désarmer l'alarme par pression sur « Split/Reset » et « Start/Stop »

En affichage horloge ; lecture du calendrier par pression sur « Start/Stop » et de l'alarme par pression sur « Split/Reset »

UTILISATION DU CHRONOMETRE

Affichage par « Mode »

Départ par « Start/Stop »

Temps intermédiaire par « Split/Reset » ; et lecture du 1^{er} arrivé

Arrêt par « Start/Stop »

Lecture du 2^{ème} arrivé par « Split/Reset »

Remise à zéro par « Split/Reset »

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

